

Enduit déco mur ou sol de douche Fiche de mise en oeuvre

1- Préparation du support et application du primaire.

La préparation du support est cruciale et sera déterminante pour le résultat final. Le support doit être exempt de fissures, de trous ou de bosses. Surfacez si besoin à l'aide de surfaceuse diamant pour les supports tels que le carrelage, la faïence ou les dalles en béton...

Appliquer un primaire adapté en fonction de la porosité du support. Sabler si besoin.

Laisser sécher 24 h minimum et 48h maximum avant l'application de l'**Enduit déco**.

2-Préparation du mélange.

Ouvrir un seau et sortir les 3 poches (la charge, la résine teintée et le durcisseur jaunâtre).

Réhomogénéiser les 2 poches de liquides en les remuant, les ouvrir, et les verser dans le seau.

Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène. (environ 1mn)

Ajouter les charges dans le seau et mélanger à l'agitateur pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit exempt de grumeaux et que la pâte obtenue soit de couleur uniforme.

3-Mise en place de l'Enduit déco.

Etaler l'**Enduit déco** sur le mur ou le sol de la douche (vérifier que les pentes sont bien existantes!) à l'aide d'un couteau de peintre et d'une taloche inox.

Bien régler la planéité en évitant les surcharges au fur et à mesure de l'avancement de l'application.

Un peu avant le séchage complet de la première couche, passer la taloche éponge légèrement humectée pour homogénéiser la surface de travail et supprimer les cotes.

Laisser sécher durant 6 à 12 heures selon la température.

Appliquer ensuite une deuxième couche d'**Enduit déco** et serrer celle-ci à l'aide du plattoir inox pour obtenir les effets esthétiques souhaités.

Laisser sécher 24h.

Nettoyage des outils à l'eau tout de suite après emploi.

4-Protection

Afin d'éviter les taches, il est nécessaire de protéger l'**Enduit déco** avec le bouche pore acrylique.

Il s'applique en 2 couches pour améliorer l'imperméabilisation du support, à l'aide d'un rouleau laqueur ou d'un pinceau spalter.

Attendre 1 à 3 heures pour le séchage complet du bouche pore.

5-Finition

Mat ou Satin, le vernis est prêt à l'emploi. Il s'applique en 2 couches à l'aide d'un rouleau laqueur ou avec un pinceau spalter. Il convient cependant de bien nettoyer l'ustensile pour l'application du produit. Laisser sécher 2 heures.

Dans le cas d'un support en contact avec de l'eau, utiliser un vernis adapté (bi composant) et laisser 24 heures de séchage.

Conditions de stockage

Stocker à l'intérieur à 10°C minimum et 30°C maximum dans leurs emballages d'origine.