

## Mortier déco sol Fiche de mise en oeuvre

### 1- Préparation du support et application du primaire.

La préparation du support est cruciale et sera déterminante pour le résultat final. Le support doit être exempt de fissures, de trous ou de bosses. Surfacez si besoin à l'aide de surfaceuse diamant pour les supports tels que le carrelage, la faïence ou les dalles en béton...

Appliquer un primaire adapté en fonction de la porosité du support. Sabler si besoin.

Laisser sécher 24 h minimum et 48h maximum avant l'application du **Mortier déco**.

### 2-Préparation du mélange.

Ouvrir le seau et sortir les 3 poches (la charge, la résine teintée et le durcisseur jaunâtre).

Réhomogénéiser les 2 poches de liquides en les remuant, les ouvrir, et les verser dans le seau.

Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène. (environ 1mn)

Ajouter les charges dans le seau et mélanger à l'agitateur pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit exempt de grumeaux et que la pâte obtenue soit de couleur uniforme.

### 3-Mise en place du MORTIER DECO.

Vérifiez bien que la température du support est au minimum à 17°C !

Dès la fin du malaxage, verser le **Mortier déco** sur le sol et l'étaler à l'aide d'un peigne cranté (dents en V de 6mm) afin de réguler de manière homogène les charges présentées dans le mélange.

Le produit à la consistance d'un ragréage.

Lisser avec un plattoir dans la foulée afin d'effacer les traces du peigne.

Penser à évaluer la surface réalisée et la surface restant au fur et à mesure de l'avancement de l'application, ceci afin d'éviter le phénomène de sous consommation.

La consommation est d'environ 3,2kg/m<sup>2</sup>. Laisser sécher 24 à 48 heures selon la température et le taux d'hygrométrie.

Après séchage, si besoin poncer le support avec un papier de verre 120 (si possible avec une mono brosse) et aspirer soigneusement.

Si vous le souhaitez et selon l'aspect final désiré, appliquer un **Glacis** ou une couche de l'**Enduit déco** par dessus.

Nettoyage des outils à l'eau tout de suite après emploi.

### 4-Protection

Afin d'éviter les taches, il est nécessaire de protéger le **Mortier déco** avec le bouche pore acrylique.

Il s'applique en 2 couches pour améliorer l'imperméabilisation du support, à l'aide d'un rouleau laqueur ou d'un pinceau spalter.

Attendre 1 à 3 heures pour le séchage complet du bouche pore.

### 5-Finition

Mat ou Satin, le vernis est prêt à l'emploi. Il s'applique en 2 couches à l'aide d'un rouleau laqueur ou avec un pinceau spalter. Il convient cependant de bien nettoyer l'ustensile pour l'application du produit. Laisser sécher 2 heures.

Dans le cas d'un support dans une pièce humide, utiliser un vernis adapté (bi composant) et laisser 24 heures de séchage.

### Conditions de stockage

Stocker à l'intérieur à 10°C minimum et 30°C maximum dans leurs emballages d'origine.